

	Montageinstruktion Chassi Highland Steg 5	Reg nr.	Sida:
		Utb. av: Tony Swärdh	Godkänd av:
		Utgåva nr: 4	Datum: 2005-08-28

Montering av kåpor och paneler samt sadel efter kontroll och provkörning.

1. Vik ihop kabeln till mappningskontakten, dra ihop den med ett buntband och stoppa in den i skydd under tanken.
2. Montera fyra M6 snabbmuttrar (316706-02) på öronen för de bakre sidopanelerna. Skruva i spetslipade markeringskruvar, lång fram och kort bak, i dessa.
3. Lägg en sidopanel på plats, justera positionen så att den stämmer överens med vecket i bakskärmens kåpa samt överkanten på rambalken. När den ligger rätt, pressa lätt mot skruvarna för att göra bormarkeringar. Knacka eller slå ej, då det kan få plasten att spricka.
4. Borra hål inifrån för att passa lägesbrickor (111020-01) och montera med M6 kullerskruv, lång fram (306325-22) och kort bak (306316-22).
5. Borra ett 7 mm hål i kylarmaskeringen så att en M6 snabbmutter (316706-02) kan monteras. Dess undre kant skall sitta ca 50 mm upp från kylarens undersida.
6. Skruva i korta markeringskruvar i tankens gängade hål samt i snabbmuttern på kylaren. Lägg en kylarpanel på plats, rikta in den över tankens rundning i framkant och märk för bormning.
7. Lyft av panelen, borra hål inifrån och montera med två M6 kullerskruv (306316-22) mot tanken och en (306320-22) mot kylaren. Lägesbrickor (111020-01) skall användas på samtliga.
8. Upprepa punkterna 2-7 på andra sidan motorcykeln.
9. Montera sadel (Station 1 Punkt 19). Skjut sadelns främre ände så att styrningen på tanken griper in i sadelns främre urtag. För sedan ner skruven i sadelns bakkant genom skärmen och skruva fast med en M8 flänsmutter (318508-22).

Bild 1. Mappningskabel.



Bild 2. Placering av hål i kylarmaskering.



Bild 3. Tankpanel och markeringskruvar.

